

# **Lan**Adapter

Convertidor Ethernet-WiFi/serie para sistemas de supervisión y control



# Índice

1.		Introducción	3
2.		Modalidad de conexión	3
	2.1.	Caso 1 – LanAdapter Ethernet RS-485	
	2.2.	Caso 2 – LanAdapter Ethernet TTL	4
	2.3.	Caso 3 – LanAdapter Wi-Fi RS-485	4
	2.4.	Caso 4 – LanAdapter Wi-Fi TTL	4
3.		Primer encendido	4
	3.1.	Conexión con cable Ethernet	4
	3.1.1.	Configuración de la dirección IP estática	4
	3.1.2.	Configuración de la dirección IP dinámica	5
	3.2.	Conexión inalámbrica	5
4.		Interfaz del usuario	7
	4.1.	Identificador	7
	4.2.	Barra de navegación	7
	4.3.	Identificación	
	4.4.	Configuración UDP	8
	4.5.	Página IP	
	4.6.	Contraseña	9
	4.7.	Idioma	9
	4.8.	Ayuda	10
	4.9.	JavaScript	
5.		Datos técnicos	10

# 1. Introducción

LanAdapter es un módulo de interfaz Ethernet/RS-485 (o TTL) para comunicación entre una red LAN y una red de instrumentos compatibles con el protocolo Micronet/Televis, que permite al sistema de supervisión presente en la red LAN gestionar datos, alarmas y funciones de la red de instrumentos conectada. LanAdapter se puede configurar accediendo a las páginas Web desde cualquier PC perteneciente a la red LAN a la que LanAdapter está conectado.

# 2. Modalidad de conexión

A continuación, se describen las distintas modalidades de instalación de **Lan**Adapter según el tipo de **Lan**Adapter utilizado (Ethernet o WiFi) y de su posición dentro de la red.



La red está compuesta por un sistema de supervisión instalado en un PC de una red LAN. A continuación, se describen las 4 modalidades de instalación presentes en el ejemplo de red.

# 2.1. Caso 1 – LanAdapter Ethernet RS-485

LanAdapter y la red están conectados por medio de un cable Ethernet. Posee puerto serie RS-485 para conexión de instrumentos compatibles con protocolos de comunicación Televis/Modbus.

**NOTA:** La red RS-485 se ha de cerrar correctamente instalando, entre los bornes + y – del módulo de interfaz y del último instrumento, una resistencia de cierre de 120 Ohm.

# 2.2. Caso 2 – LanAdapter Ethernet TTL

LanAdapter y la red están conectados por medio de un cable Ethernet. Posee puerto serie TTL para conexión de un solo instrumento compatible con los protocolos de comunicación Televis/Modbus.

# 2.3. Caso 3 – LanAdapter Wi-Fi RS-485

LanAdapter y la red están conectados de forma inalámbrica a través de un punto de acceso dentro de la red LAN. Posee puerto serie RS-485 para conexión de instrumentos compatibles con protocolos de comunicación Televis/Modbus.

**NOTA:** La red RS-485 se ha de cerrar correctamente instalando, entre los bornes + y – del módulo de interfaz y del último instrumento, una resistencia de cierre de 120 Ohm.

# 2.4. Caso 4 – LanAdapter Wi-Fi TTL

LanAdapter y la red están conectados de forma inalámbrica a través de un punto de acceso dentro de la red LAN. Posee puerto serie TTL para conexión de un solo instrumento compatible con los protocolos de comunicación Televis/Modbus.

# 3. Primer encendido

# 3.1. Conexión con cable Ethernet

Para instalar **Lan**Adapter en modalidad Ethernet, deberá configurar la comunicación entre el **Lan**Adapter y la red LAN a la que se ha de conectar.

LanAdapter posee una dirección IP estática y es necesario modificar la configuración (véase el apart. *4.5 Página IP*) para asignarle una dirección IP dinámica. Se aconseja, conectar **Lan**Adapter a un PC con dirección IP estática y, a continuación, modificar la configuración para conectarlo a la red LAN.

# 3.1.1. Configuración de la dirección IP estática

## Conexión directa a PC LanAdapter (con cable cruzado o inalámbrica):

Para que la aplicación Web se ejecute correctamente, LanAdapter ha de estar conectado a un PC con



Adapter ha de estar conectado a un PC con dirección IP estática. Para ello, deberá entrar en las configuraciones TCP/IP del PC. Siga la ruta indicada en la figura inferior:

- Abra el panel de control desde el Menú Inicio → Configuraciones → Panel de Control
- Abra Conexiones de red
- Entre en Propiedades de Conexión a la red local LAN
- Seleccione la opción Protocolo Internet (TCP/IP) y haga clic en el botón Propiedades
- En la ventana abierta, seleccione "Usar la siguiente dirección IP" e introduzca en el campo inferior: *Dirección IP:* 192.168.1.100 y Máscara de subred 255.255.0.0

A continuación, abra el explorador instalado en el PC, introduzca la dirección IP estática predeterminada (198.168.1.1) en la barra de direcciones y cargue la página correspondiente. Se visualizará la página de identificación de la aplicación Web para la gestión del instrumento **Lan**Adapter.

## 3.1.2. Configuración de la dirección IP dinámica

#### Conexión PC-LanAdapter mediante concentrador en una red de empresa:

Para la conexión a una red de empresa Ethernet o inalámbrica, póngase en contacto con el administrador de red.

NOTA: Deberá desactivar el servidor proxy del PC en el que desea ejecutar la aplicación Web.

## 3.2. Conexión inalámbrica

Para instalar **Lan**Adapter en modalidad inalámbrica, deberá configurar la comunicación entre el **Lan**Adapter y el sistema al que se ha de conectar.

Los parámetros de configuración de LanAdapter deben coincidir con los del punto de acceso al que se debe



Se aconseja, crear una conexión de red inalámbrica con un PC equipado con tarjeta de conexión inalámbrica.

conectar.

- Abra el panel de control desde el Menú Inicio → Panel de Control
- 2- Abra Conexiones de red
- 3- Entre en **Propiedades** de **Conexiones de red** *inalámbricas*

Pase de la pestaña "General" a "Redes inalámbricas"

- 4- Haga clic en la tecla "Opciones avanzadas" inferior derecha.
- 5- Se abrirá la siguiente ventana:



6- En "Redes de acceso" seleccione la opción "Sólo redes entre equipos (ad hoc)" (véase la figura siguiente) y haga clic en "Cerrar"



Wireless Netwo ieneral Wireless	rk Connection Networks Adva	Properties anced	<u>?</u> ×
Use Windows	to configure my (	wireless netw	vork settings
⊢Available <u>n</u> etwo	ırks:		
To connect to, about wireless r	disconnect from, networks in range	or find out m , click the bu	ore information utton below.
		View Wi	reless Networks
	Automatic)		Move <u>down</u>
<u>A</u> dd	<u>R</u> emove	Properti	es
Learn about <u>set</u> <u>configuration.</u>	ting up wireless no	<u>etwork</u>	Advanced

7- Se visualiza de nuevo la ventana "Conexiones de red inalámbricas". A continuación, deberá crear una

vetwork name (SSID):	onnect
Wireless network key	
This network requires a key fo	or the following:
Network Authentication:	Open 💌
Data encryption:	
Network <u>k</u> ey:	WEP
Confirm network key:	
Key inde <u>x</u> (advanced): 1	-
The key is provided for me	e automatically
This is a computer-to-compu	iter (ad hoc) network; wireless

- nueva conexión haciendo clic en la tecla "Agregar"
- 8- Escriba en el campo "Nombre de red (SSID)" el SSID de LanAdapter "Connect".
- 9- Asegúrese de que la opción "Abierta" del menú desplegable "Autenticación de red" esté seleccionada.
- 10- Seleccione la opción "Deshabilitado" del menú desplegable "Cifrado de datos".
- 11- Haga clic en "Aceptar" para guardar la configuración.

Ahora, inicie la conexión entre PC e **Lan**Adapter haciendo clic en el icono "Conexiones de red inalámbricas" de la ventana "Conexiones de red".

Al terminar este proceso, la conexión punto a punto inalámbrica se habrá completado. Ejecute la aplicación Web para la gestión de **Lan**Adapter. Conecte **Lan**Adapter con el punto de acceso (vea la pág 3):

- seleccione los parámetros de configuración inalámbrica en función de las configuraciones del punto de acceso.
- Vea el apart. 4.5 Página IP para completar la conexión con un punto de acceso.
   NOTA: Para efectuar la conexión a una red inalámbrica de empresa, deberá configurar la conexión con el punto de acceso en función de las características del punto de acceso y del estado de las redes.

Para efectuar este tipo de instalación, se aconseja ponerse en contacto con el administrador de red.

# 4. Interfaz del usuario

## 4.1. Identificador

Abra el explorador instalado en el PC, introduzca la dirección IP estática predeterminada (198.168.1.1) en la barra de direcciones y cargue la página correspondiente. Se visualizará la página de identificación de la aplicación Web para la gestión del instrumento LanAdapter.

Para acceder a la aplicación Web, deberá introducir el Nombre de Usuario y la Contraseña. Si lo hace por primera vez, introduzca el Nombre de Usuario y la Contraseña predeterminados:

#### Nombre de usuario = admin Contraseña = admin

A continuación, se visualiza la página de Identificación de LanAdapter.

El Nombre de Usuario no se puede modificar pero la contraseña personal sí (vea el apart. 4.6 Contraseña)

# 4.2. Barra de navegación

En la parte alta de la aplicación se visualiza la barra de navegación de cada página, que contiene los enlaces a las distintas secciones de la aplicación:

- Identificación
- Configuración UDP
- Configuración IP
- Contraseña
- Idioma
- Ayuda

Para facilitar la navegación, se evidencia el enlace de la sección actual. En la parte superior derecha se visualiza el nombre de usuario conectado

En la barra de navegación hay dos enlaces:

- Log off (para regresar a la página de identificación: para continuar habrá que volver a identificarse)
- Bandera inglesa (para regresar al idioma por defecto, el inglés)

an&dapter - Log In - Microsoft Internet Expl	orer		
Modifica Youakza Breferiti Strumenti ?			
) Indetro 🔹 🕥 - 💌 😰 🏠 🔎 Cen	ca 📌 Preferiti 🚱 🍰 🧯	e - 🔜 🛍 🦓	
izzo 🌒 Hetp://192.160.1.2/			🕑 🋃 Vai 🛛 Collegament
LanAdapter			
	LanAda Version 20	pter 09.05	
	0.	*	
	Lea In	Help	

user / Administrator

Log Off



# 4.4. Configuración UDP

El sistema de supervisión y **Lan**Adapter utilizan un protocolo de comunicación UDP. Por ello, deberá configurar los parámetros de comunicación entre **Lan**Adapter y el sistema de telegestión de la red LAN.

Existen 2 configuraciones posibles en función del protocolo (Televis o Modbus) utilizado por sistema de supervisión.

Configure los parámetros indicados en la sección del sistema de telegestión.

<u>Puerto UDP</u>: es el valor del puerto IP que permite al sistema de supervisión comunicar con LanAdapter. Su valor inicial (56789 para Televis o 45678 para Modbus) se puede modificar. Aunque se aceptan valores entre 0 y 65535, se aconseja no usar los comprendidos entre 0 y 1024.

# 4.3. Identificación

La página Identificación agrupa todas las características del sistema en 2 ventanas:

Identificación de LanAdapter

• Identificación del sistema (sección editable para introducir el nombre, la localización y la eventual descripción del sistema)

LanAdapter - Microsoft Int	ernet Explorer		
Ele Modifica Visualizza Brefe	nti grumenti <u>?</u>		*
🔇 Indetro 🔹 🔘 · 💌	🖻 🐔 🔎 Cerca 👷 Preferiti 🥝	🔗 · 😓 🖂 · 🗔 🛍 4	\$
Indrizzo 🔊 http://192.168.1.2/lan	adapter.htm		💌 🔂 Val 🛛 Collegamenti 🍟
LanAdapter			admin / Administrator
1 Identification 👬 1	Of Settings 🚅 IP 🕵 Password	🚱 Languages 🏂 Help	₩ 🛋 Log Off
ſ		UDP Settings	
	Enter new UDP port 55789	🗸 Acob	E
<ul> <li>Operazione completata</li> </ul>			🔮 Internet

Timeout: Configurar el tiempo máximo para envío de paquetes. El valor por defecto es 300 ms.

En los protocolos Modbus, además de estos 2 parámetros habrá que configurar el Bit Rate, el Bit de paridad y el Bit de Stop.

Haciendo clic en el enlace "Aplicar" el sistema se reinicia para actualizar los cambios efectuados.

# 4.5. Página IP



Esta página contiene las configuraciones de **Lan**Adapter relativas a la dirección IP y a la máscara de subred.

LanAdapter posee una dirección IP por defecto: 192.168.1.1 y una máscara de subred: 255.255.254.0

La dirección IP de **Lan**Adapter se puede modificar de forma manual introduciendo una nueva dirección IP o de forma automática con un servidor DHCP (en este caso el sistema solicita confirmación para usar el DHCP)

Si los valores introducidos no son coherentes con la dirección IP o la máscara de subred, el sistema visualizará el siguiente mensaje de error: "*Nuevos valores incompatibles. No es posible aplicarlos*".

DanAdapter - Microsoft Internet Explorer	
Bie Modifica Yawalizza Breferiti Zorumenti Z	A
🔇 Indeto - 🜍 - 💌 🗟 🐔 🔎 Cerca 👷 Prefenti 🤣 😥 - 🍑 🕅 - 🛄 🏭 🦓	
Indrizzo a) http://192.168.1.2/lanadapter.htm	💙 🛃 Val 🛛 Collegamenti 🎙
LanAdapter	admin / Administrator
🤹 Identification 🍇 UDP Settings 🚅 12 🕵 Password 🚳 Languages 🏂 Hele	₩ 🛁 Log.0ff
IP address configuration	
· IP PARANETERS	
Obtain an IP address automatically using DHCP Use the following IP address:	
IP address: 192.168.1.2	
Subnet mask: 255.255.254.0 Default Gateway: 0.0.0.0	
WI-FI PARANETERS	
TYPE Infrastructure V SSID Channel SEARCH	•
Enable WEP 🔲 Default Key 🛛 🗠	
Keys	]
WPA Enable WPA  Passphrase	
After changing these settings, the system will be rebooted	
- Addy	
Operacione completata	Internet

Sólo las versiones **inalámbricas** incluyen, además de la sección para la configuración de la dirección IP, una sección de configuración de los parámetros inalámbricos y las claves de cifrado WEP y WPA con frase de paso:

#### Parámetros inalámbricos:

<u>Tipo:</u> Configurar en este menú desplegable el tipo de conexión seleccionado: Infraestructura, Ad hoc (join and create), Ad hoc (join only) y Cualquier tipo.

Infraestructura indica que el tipo de conexión requiere un punto de acceso.

Ad hoc (ambas) permite realizar la conexión en modalidad punto a punto (busca sólo un PC con conexiones inalámbricas activas).

Cualquier tipo permite realizar la conexión a través de cualquier modalidad activada, infraestructura (punto

#### de acceso) o ad hoc (punto a punto)

<u>SSID</u>: es el nombre de la conexión inalámbrica. Al entrar en la página por primera vez, el campo muestra el SSID utilizado para efectuar la primera configuración (vea el apart. 3.1.2 Inalámbrico). Para que la conexión entre el PC (o punto de acceso) y **Lan**Adapter permanezca siempre activa, el valor SSID del PC (o punto de acceso) ha de coincidir con el de la página de configuración.

NOTA: Si el campo SSID está vacío, LanAdapter considera compatibles todos los SSID activos.

<u>Canal</u>: Este campo permite seleccionar el canal de transmisión que **Lan**Adapter utiliza para comunicar. Debe coincidir con el canal configurado en el PC (o punto de acceso) al que **Lan**Adapter está conectado.

Este canal está configurado por defecto en modalidad BUSCAR, de esta forma **Lan**Adapter busca un canal entre los disponibles, teniendo en cuenta los parámetros SSID y Tipo. Los canales con SSID y/o tipos de conexión y/o parámetros WPA/WEP distintos de los memorizados en **Lan**Adapter no serán identificados.

Algunos países pertenecientes al Espacio Económico Europeo aplican normas más restrictivas sobre el uso de frecuencias ISM:

#### España: Canales disponibles 10 y 11

#### Francia: Canales disponibles de 10 a 13

#### Otros países del EEE: Canales disponibles de 1 a 13

**NOTA:** Las claves WEP deben tener 10 ó 26 caracteres y todas deben tener la misma longitud. En las claves WEP sólo se deben utilizar caracteres hexadecimales.

#### 4.6. Contraseña

Esta página permite modificar la contraseña de acceso (inicialmente admin). Para ello, introduzca una vez la antigua contraseña y dos veces la nueva en los campos visualizados.

Para activar la nueva contraseña, haga clic en el enlace "Haga clic aquí para reiniciar el sistema".

#### 4.7. Idioma

En la página de Configuración del "Idioma" puede seleccionar el idioma de la aplicación Web de LanAdapter. El idioma por defecto es el inglés. Para cambiar el idioma de la aplicación, deberá buscar el archivo correspondiente al idioma que desea usar (por ejemplo Italiano.Ing) e instalarlo con la tecla Upload).

Los archivos de idioma instalados en la aplicación se visualizan en esta página y, si lo desea, puede borrarlos seleccionando las casillas correspondientes.

Al encender el sistema, éste configura de forma automática el idioma utilizado durante la última sesión.

NOTA: Para regresar al idioma por defecto, haga clic en la bandera inglesa de la barra de estado superior derecha.



# 4.8. Ayuda

La página de ayuda incluye los contactos telefónicos del Soporte Técnico de Eliwell a disposición del Cliente.

# 4.9. JavaScript

Gran parte de las funciones de la aplicación Web requieren el uso de componentes JavaScript. **¡Atención!** Si el nivel de seguridad seleccionado en las "Opciones de Internet" del explorador es alto, es posible que los componentes JavaScript no se ejecuten.

# 5. Datos técnicos

Caja: de plástico 4 módulos DIN.

Montaje: sobre guía DIN.

Temperatura ambiente: 0...55 °C

Temperatura de almacenamiento: -20...85 °C

Humedad ambiente y de almacenamiento: 10...90% sin condensación.

Conexiones serie: puertos RS- 485 y TTL para la conexión con instrumentos Eliwell.

Alimentación: 100/240 ±10%, 50/60 Hz.

Regleta desconectable con tornillo para conductores  $= 2,5 \text{ mm}^2$  (un sólo conductor por borne).

Intensidad : 4 W máx.

Aislamiento: clase II.

Puerto Ethernet (sólo para **Lan**Adapter Ethernet): 10/100T velocidad de hasta 100 Mbit, conector RJ-45.

Dimensión Máxima del mensaje Modbus: 248 bytes **modelos Lan**Adapter **WiFi**:

Estándar: IEEE 802.15.4

Banda de frecuencia: ISM 2.400 GHz...2.485 GHz (<100mW e.i.r.p.)

Selección del canal: manual/automática

#### Antena: externa



**Puerto RS-485**: velocidad máx. 57600 kbps, optoaislada (500 V). Regleta desconectable con tornillo para conductores de 2,5 mm2 (un sólo conductor por borne).

Puerto TTL: conector tipo Molex de 5 vías

#### NORMATIVAS

Compatibiliad Electromagnética:

Directiva 89/336/EC y sus sucesivas modificaciones Baja tensión:

Directiva 73/23/EC y sus sucesivas modificaciones

Aparatos de radio y telecomunicaciones: Directiva 95/23/EC

Su utilización está permitida únicamente en los países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE)

Algunos países pertenecientes al EEE aplican reglas diferentes sobre el uso de frecuencias ISM:

País	Canales permitidos
España	10-11
Francia	10-13
Otros países del EEE	1-13

## **BORNES**

- A Antena (sólo para **Lan**Adapter WiFi) Conector RJ-45 para conexión a red Ethernet (sólo para **Lan**Adapter Ethernet
- B Puerto serie TTL

10-11-12 Puerto serie RS-485

C Puerto serie RS-232

23-24 Alimentación 100...240 V~

#### ¡IMPORTANTE! NO UTILICE ANTENAS DISTINTAS DE LAS SUMINISTRADAS POR ELIWELL. PARA CONECTAR LA ANTENA A LanAdapter POR MEDIO DE UN ALARGADOR UTILICE UN CABLE APROBADO POR ELIWELL. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS

#### MONTAJE MECÁNICO

El dispositivo ha sido diseñado para el montaje en guía DIN o pared.

La temperatura ambiente de funcionamiento es de 0 a 55 °C para valores de humedad sin condensación del 10 al 90%.

Para poder instalar el dispositivo dentro de un cuadro eléctrico, deberá garantizar su adecuada ventilación.

No monte el dispositivo en un lugar muy húmedo y/o sucio.

#### **CONEXIONES ELÉCTRICAS**

¡Atención! Trabaje en los bornes de alimentación sólo y únicamente con la máquina apagada. El instrumento posee una regleta de tornillos para la conexión de cables eléctricos con sección máx. de 2,5 mm2 (un sólo conductor por borne para las conexiones de potencia). Asegúrese de que el voltaje de la alimentación corresponda al requerido por el instrumento. Es conveniente mantener los cables del puerto serie TTL y RS-485 separados de los cables de potencia.

La red RS-485 se ha de cerrar correctamente instalando, entre los bornes - y + del módulo de interfaz y del último instrumento, una resistencia de cierre de 120 Ohm.

#### **RESPONSABILIDAD Y RIESGOS RESIDUALES**

Eliwell Controls srl no es responsable de los daños provocados por:

- la instalación y el uso distintos de los previstos y, en especial, no conformes con lo previsto por las prescripciones de seguridad establecidas por las normativas y/o contenidas en esta documentación;

 la utilización en cuadros que no garanticen una adecuada protección contra las descargas eléctricas, el agua y el polvo en las condiciones de montaje efectivas;

 la utilización en cuadros que permitan acceder a componentes peligrosos sin la utilización de herramientas;

- la manipulación y/o alteración del producto;

- la instalación y el uso en cuadros no conformes con las normativas y las disposiciones de ley vigentes.

#### **CONDICIONES DE USO**

#### Uso permitido

Con el fin de lograr una mayor seguridad, el instrumento debe instalarse y utilizarse según las instrucciones suministradas y, en particular, en condiciones normales, no deberán ser accesibles las piezas con tensiones peligrosas.

El dispositivo debe protegerse adecuadamente del agua y del polvo según su aplicación y ser accesible sólo con el uso de una herramienta (con excepción del frontal).

#### Uso no permitido

Está totalmente prohibido cualquier otro uso distinto del permitido.

Se debe tener en cuenta que los contactos de relé suministrados son de tipo funcional y pueden averiarse: los dispositivos de protección previstos por la normativa del producto o bien sugeridos por el sentido común, según específicas exigencias de seguridad, han de realizarse fuera del instrumento.



ELIWELL CONTROLS s.r.l. Via dell'Industria, 15 Zona Industriale Paludi 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY Telephone +39 0437 986111 Facsimile +39 0437 989066 Internet http://www.eliwelLit

Technical Customer Support: Telephone +39 0437 986300 Email: techsuppeliwell@invensyscontrols.com

Invensys Controls Europe An Invensys Company

Ver. 4/2007 SPA Cód. 9IS44077



