



9IS5487303

# FREE Optima 24 Vac/Vdc

www.eliwell.com

## **⚠ DANGER / DANGER / GEFAHR / PELIGRO / PERICOLO / PERIGO / TEHLİKE / 危险 / ОПАСНОСТЬ / ҚАУІПТЫ**

### **HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

- Disconnect all power from all equipment including connected devices prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.
- Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables, and wires and confirm that a proper ground connection exists before applying power to the unit.
- Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

### **GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS**

- Trennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im jeweiligen Hardwarehandbuch für dieses Gerät angegebenen Bedingungen.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
- Bringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäß Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten.
- Betreiben Sie dieses Gerät und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.**

### **RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO**

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello o prima di installare/dismontare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.
- Per verificare che l'alimentazione sia esclusa, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
- Prima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, accessori, componenti hardware, cavi e fili e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
- Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

### **ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ELEKTRİK ARKI TEHLİKESİ**

- Bu ekipmanın uygun donanımı kılavuzunda belirtilen özel koşullar altında olmadığı sürece, herhangi bir kapağı veya kapatılmış ya da herhangi bir aksesuarı, donanımı, kabloyu veya teli takmadan veya çıkarmadan önce bağlı aygıtın dahil tüm ekipmanların güç bağlantlarını kesin.
- Gösterilen yerlerde ve belirtildiğinde gücün kapalı olduğunu onaylamak için her zaman uygun özellikle voltaj algılama aygıtını kullanın.
- Tüm kapakları, aksesuarları, donanımı, kabloları ve telileri yerlerine takın ve sabitleyin ve üniteye güç vermeden önce uygun toprak bağlantısının bulunduğu onaylayın.
- Bu ekipmanı ve varsa ilişkili ürünlerini yalnızca belirtilen voltajı kullanın.

**Bu talimatlara uymamasi, ölüme veya ağır yaralanmalara yol açacaktır.**

### **ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ ДУГИ**

- Полностью отключите электропитание от всего оборудования, в том числе подключенных устройств, до снятия любых крышек или дверей или до установки или демонтажа любых спомогательных устройств, аппаратуры, кабелей или проводов, за исключением особых ситуаций, указанных в руководстве по аппаратурной части данного оборудования.
- В указанных местах и условиях обязательно используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.
- Установите на место и закрепите все крышки, вспомогательные устройства, аппаратуру, кабели и провода и до подачи электропитания на блок удостоверьтесь в наличии надлежащего заземляющего соединения.
- Для электропитания данного оборудования и любых связанных с ним изделий используйте источники электропитания подходящего напряжения.

**Несоблюдение этих инструкций приведет к смертельному исходу или серьезной травме.**

## **⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТ**

### **REGULATORY INCOMPATIBILITY**

Make sure that all equipment used and systems designed comply with all applicable local, regional and national laws.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

### **UNVEREINBARKEIT MIT DEN RECHTSVORSCHRIFTEN**

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche verwendeten Geräte und entwickelten Systeme allen geltenden lokalen, regionalen und nationalen Gesetzen entsprechen.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

### **INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA**

Assicurarsi che tutte le apparecchiature utilizzate e i sistemi preposti siano conformi alle pertinenti leggi locali, regionali e nazionali.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

### **MEVZUAT UYUMSUZLUĞU**

Kullanılan tüm ekipmanların ve tasarılan sistemlerin tüm yerel, bölgesel ve ulusal yasalara uygun olduğundan emin olun.

**Bu talimatlara uymamasi ölüme, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.**

### **СОВМЕСТИМОСТЬ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ**

Убедитесь, что вся применяемая аппаратура и системы соответствуют всем применимым местным, региональным и национальным нормативным актам.

**Несоблюдение этих указаний может привести к смертельному исходу, тяжелой травме или повреждению оборудования.**

For information concerning the use of control equipment in applications capable of generating hazardous materials consult the appropriate hardware guide for this equipment. / Pour de plus amples informations sur l'utilisation de l'équipement de contrôle dans des applications susceptibles de produire des matières dangereuses, consulter le guide du matériel correspondant à cet équipement. / Informationen über die Verwendung von Regelgeräten in Anwendungen, bei denen Gefahrstoffe entstehen können, finden Sie im entsprechenden Hardwarehandbuch dieser Gerät. / Para obtener información sobre el uso del equipo de control en aplicaciones capaces de generar materiales peligrosos, consulte la guía de hardware correspondiente a este equipo. / Per informazioni in merito all'utilizzo di apparecchiature di controllo in applicazioni che possono generare materiali pericolosi consultare l'apposita guida inherente l'hardware di questa apparecchiatura. / Para obter informações sobre o uso de equipamentos de controlo em aplicações capazes de gerar materiais perigosos, consulte o guia de hardware apropriado para este equipamento. / Tehlikeli maddeler üretebilen uygulamalarla kontrol ekipmanının kullanimı hakkında bilgi için bu ekipmanın ilgili donanımı kılavuzuna başvurun. / 关于在能够产生有害物质的应用中使用控制设备的信息 - 请参阅本设备的相应硬件指南。 / За информацией об используванні апаратури контролю та управління в тих областях, в яких можливо ображеніє опасних матеріалів, обращайтесь к руководствам на аппаратурную часть этой аппаратуры. / Бакыту жабдықтың киаптты мәдениядарды тұдыра алатын жұмыстардағы көзқарасты ақелдер атту үшін осы жабдыққа арналған тиіс нұсқаулықты қаралы.

**(en) Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.**

**(fr) L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.**

**(de) Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.**

**(es) La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.**

**(it) Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.**

© 2025 Schneider Electric. All rights reserved.

### **RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE**

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériaux, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériaux, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

**Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

### **PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO**

- Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor, salvo en las condiciones específicas indicadas en la guía de hardware de este equipo.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión nominal adecuado para confirmar que la alimentación está desligada cuando y donde se indique.
- Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware y cables del sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
- Use solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

**El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

### **PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO**

- Desconecte toda a energia de todos os equipamentos, incluindo os dispositivos conectados antes de remover qualquer cobertura ou porta, ou de instalar ou remover qualquer acessório, hardware, cabos ou fios, exceto nas condições específicas descritas na guia de hardware apropriado para este equipamento.
- Sempre use o dispositivo sensor de voltagem nominal adequado para confirmar que a energia está desligada onde e quando for indicado.
- Substitua e proteja todas as coberturas, acessórios, hardware, cabos e fios e confirme que existe um aterramento adequado antes de ligar a unidade à energia.
- Use somente a voltagem especificada ao operar este equipamento e qualquer produto associado.

**A não observância destas instruções resultará em morte, ou ferimentos graves.**

### **存在电击、爆炸或电弧闪炼危险**

- 在卸除任何护盖 - 或安装或卸除任何附件 - 硬件、电缆或导线之前，先断开所有设备的电源连接（包括已连接设备）。此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。
- 在有需要的地方和时候，务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。
- 更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与电线，并确认接地连接正确后再对设备通电。
- 在操作本设备及相关产品时，必须使用指定电压。

**不遵循上述说明将导致人员伤亡。**

### **ТОК СОФИ, ЖАРЫЛУ НЕМЕСЕ ДОГАЛЫҚ ЖАРҚЫЛ ҚАУПІ БАР**

- Кез келген қақпактарды ашуу немесе сөйкөтүрүп алу я болмас кез келген қосалкы құралдарды, жабдықты, кабельдерді немесе сымдарды орнату немесе алу алдында бүкіл жабдықтың, соның ішінде қосылған құралылардың қуатын толыкмен ешүү керек (тек осы жабдық үшін тиісті жабдық нұсқаулығында көрсетілген жағдайларды қосылғанданда).
- Нұсқа берілген кезде қуатын ешүрүп екенін растав үшін тиісті номиналды кернеуді батырданыныз.
- Барлық қақпактарды, қосалкы құралдарды, жабдықты, кабельдерді және сымдардың қайта орнатыныз.
- Барлық қақпактарды, қосалкы құралдарды, жабдықты, кабельдерді және сымдардың қайта орнатыныз.
- Осы жабдықтың және кез келген байланысты өнімдерді пайдаланғанда тек көрсетілген кернеуді пайдаланыныз.

**Бұл нұсқауларды орындауда елімге немесе ауыр жарақатқа әкеледі.**

### **INCOMPATIBILITÉ RÉGLEMENTAIRE**

Vérifier que tous les équipements utilisés et que la conception des systèmes sont conformes à l'ensemble des réglementations locales, régionales et nationales en vigueur.

**Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

### **INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS**

Asegúrese de que todos los equipos utilizados y los sistemas diseñados cumplen todas las leyes locales, regionales y nacionales aplicables.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.**

### **INCOMPATIBILIDADE REGULAMENTAR**

Certifique-se de que todos os equipamentos utilizados e sistemas projetados estão em conformidade com todas as leis locais, regionais e nacionais aplicáveis.

**A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.**

### **INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA**

Certificate-se de que todos os equipamentos utilizados e sistemas projetados estão em conformidade com todas as leis locais, regionais e nacionais aplicáveis.

**A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.**

### **EREJEGЕ СӘЙКЕС КЕЛУШІЛІК**

Пайдаланылған жабдық пен езірленген жүйелердің барлығы қолданылатын барлық жергілікті, аймақтық же үлттық ережелерге сәйкес келетіндіне көз жеткізін. Бұл нұсқауларды орындауда елімге, ауыр жарақатқа немесе жабдықтардың зақындаудына әкеледі.

**不合规**

**确保所有使用的设备和设计的系统均符合当地、地区和国家的适用法律要求。**

**不遵守这些说明可能会导致死亡、重伤或设备损坏。**

**(pt) A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado. A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.**

**(tr) Elektrikli cihazların montajı, kulanımı, bakımı ve muhafazası içindeki kalifiye elemanları tarafından yapılmalıdır. Bu materyalin kumuliminden kaynaklanabilecek herhangi bir durum için Schneider Electric herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.**

**(zh) 电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果 - 专业人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员 - 他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。**


**(ru) Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками. Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.**

**(kk) Электр жабдықты тек білікті кызметкерлер орнатауда, пайдалануында, кызымет көрсету және техникалық кызымет көрсету керек. Schneider Electric осы материалынан тұйнаданған туындаған ешбір салдарларға жауапты болмайды.**

Reference	Description	Display	Digital Outputs	Digital Inputs	Analog Outputs	Analog Inputs	Communication Ports	Power Supply
OTBM22R	FREE Optima Blind 22 I/Os	No	5	6	4	7	CAN Expansion bus USB (type C) RS-485 serial ports	24Vac/ Vdc
OTDM22R	FREE Optima Display 22 I/Os	Yes	5	6	4	7		
OTDM22S	FREE Optima Display 22 I/Os, 2 SSR	Yes	3 + 2 SSR	6	4	7		
OTDEM22R	FREE Optima Display 22 I/Os EEVD	Yes	5	6	4	7		
OTFM22R	FREE Optima Flush mounting 22 I/Os	Yes	5	6	4	7		
OTFM22S	FREE Optima Flush mounting 22 I/Os, 2 SSR	Yes	3 + 2 SSR	6	4	7		
OTDLED	FREE Optima Remote Display LED	Yes	-	-	-	-	-	- *

(\*) Powered by the controller. / Alimenté par le contrôleur. / Gespeist über Steuerung. / Alimentado por el controlador. / Alimentato dal controller. / Alimentado pelo controlador. / Güçü denetleyici tarafından sağlanır. / 由控制器供电. / Питание от контроллера. / Контроллер куат береді.

### OTDM22R / OTDM22S / OTDEM22R




- (en) 1 - Digital outputs
- 2 - Power supply
- 3 - Display
- 4 - Enter key
- 5 - Escape key
- 6 - USB (Type C)
- 7 - Analog inputs
- 8 - Valve driver output  
(only for OTDEM22R model)
- 9 - Clip-on lock for 35-mm (1.38 in.)  
top hat section rail (DIN rail)
- 10 - Connector for remote display
- 11 - Digital inputs
- 12 - Serial port RS-485
- 13 - Analog outputs
- 14 - CAN Expansion bus
- 15 - Navigation keys
- 16 - Connector to communication module
- 17 - Battery backup socket connector  
(only for OTDEM22R model)

- (it) 1 - Uscite digitali
- 2 - Alimentazione elettrica
- 3 - Display
- 4 - Tasto Invio
- 5 - Tasto Esc
- 6 - USB (Tipo C)
- 7 - Ingressi analogici
- 8 - USCITA driver valvola  
(solo per il modello OTDEM22R)
- 9 - Dispositivo di bloccaggio a clip per guida sezione  
superiore da 35-mm (1.38 in.) (guida DIN)
- 10 - Connettore per display remoto
- 11 - Ingressi digitali
- 12 - Porta seriale RS-485
- 13 - Uscite analogiche
- 14 - CAN Expansion bus
- 15 - Tasti navigazione
- 16 - Connettore al modulo di comunicazione
- 17 - Connettore della presa del backup della batteria  
(solo per il modello OTDEM22R)

- (ru) 1 - Цифровые выходы
- 2 - Электропитание
- 3 - Дисплей
- 4 - Клавиша Enter (Ввод)
- 5 - Клавиша Esc (Выход)
- 6 - USB (type C)
- 7 - Аналоговые входы
- 8 - Выход привода клапана  
(только для модели OTDEM22R)
- 9 - Заштатка для монтажа на рейке типа top hat  
(рейке DIN) шириной 35 мм (1,38 дюйма)

### OTBM22R




- (fr) 1 - Sorties numériques
- 2 - Alimentation
- 3 - Affichage
- 4 - Touche Entrée
- 5 - Touche ESC
- 6 - USB (type C)
- 7 - Entrées analogiques
- 8 - Sortie du pilote de vanne (uniquement pour modèle OTDEM22R)
- 9 - Verrouillage à clip pour rail oméga 35 mm (rail DIN)
- 10 - Connecteur pour affichage distant
- 11 - Entrées numériques
- 12 - Port série RS-485
- 13 - Sorties analogiques
- 14 - Bus d'expansion CAN
- 15 - Touches de navigation
- 16 - Connecteur au module de communication
- 17 - Connecteur de prise de sauvegarde de la batterie (uniquement pour modèle OTDEM22R)

- (pt) 1 - Saídas digitais
- 2 - Fonte de alimentação
- 3 - Visor
- 4 - Tecla Enter
- 5 - Tecla Escape
- 6 - USB (Tipo C)
- 7 - Entradas analógicas
- 8 - Saída do controlador da válvula  
(apenas para modelo OTDEM22R)
- 9 - Bloqueio de encaixe para calha (calha DIN)  
de secção "top hat" de 35-mm (1.38 in.)
- 10 - Conversor para visor remoto
- 11 - Entradas digitais
- 12 - Porta de série RS-485
- 13 - Saídas analógicas
- 14 - Bus de expansão CAN
- 15 - Teclas de navegação
- 16 - Conector para módulo de comunicação
- 17 - Conector de tomada de reserva da bateria  
(apenas para modelo OTDEM22R)


- (tr) 1 - Dijital çıkışlar
- 2 - Güç kaynağı
- 3 - Ekrani
- 4 - Enter tuşu
- 5 - Escape tuşu
- 6 - USB (C tipi)
- 7 - Analog girişler
- 8 - Valf sürücüsü çıkışı  
(yalnızca OTDEM22R modeli için)
- 9 - 35-mm (1.38 inç) için klipsli kilit  
üst şarık rayı (DIN rayı)
- 10 - Uzak ekran için konnektör
- 11 - Dijital girişler
- 12 - RS-485 seri port
- 13 - Analog çıkışlar
- 14 - CAN Genişleme vertyolu
- 15 - Navigasyon tuşları
- 16 - İletişim modülünde konnektör
- 17 - Pil ıletkileme soketi konnektörü  
(yalnızca OTDEM22R modeli için)

- (de) 1 - Digitalausgänge
- 2 - Stromversorgung
- 3 - Display
- 4 - Eingabetaste
- 5 - ESC-Taste
- 6 - USB (Typ C)
- 7 - Analogeingänge
- 8 - Ventiltreiber-Ausgang
- 9 - Einrastverschluss für 35 mm (1.38 in.)  
Hutschiene (DIN-Schiene)
- 10 - Stecker für Ferndisplay
- 11 - Digitale Eingänge
- 12 - Serieller Port RS-485
- 13 - Analogausgänge
- 14 - CAN-Erweiterungsbus
- 15 - Navigationstasten
- 16 - Steckverbinder zum Kommunikationsmodul
- 17 - Batterie-Backup-Buchse  
(nur für Modell OTDEM22R)

### OTFM22R / OTFM22S / OTDLED



Rear view / Vue arrière / Rückansicht / Vista posterior  
Vista posteriori / Visualização traseira  
Arkadan görünüm / 后视图 / Вид сзади / Артық көрініс



Rear view / Vue arrière / Rückansicht / Vista posterior  
Vista posteriori / Visualização traseira  
Arkadan görünüm / 后视图 / Вид сзади / Артық көрініс

- (en) 1 - Digital outputs
- 2 - Power supply
- 3 - Display
- 4 - Enter key
- 5 - Escape key
- 6 - USB (Type C)
- 7 - Analog inputs
- 8 - Valve driver output  
(only for the model OTDEM22R)
- 9 - Clip-on lock for 35-mm (1.38 in.)  
top hat section rail (DIN rail)
- 10 - Connector for remote display
- 11 - Digital inputs
- 12 - Serial port RS-485
- 13 - Analog outputs
- 14 - CAN Expansion bus
- 15 - Navigation keys
- 16 - Connector to communication module
- 17 - Battery backup socket connector  
(only for the model OTDEM22R)

- (it) 1 - Uscite digitali
- 2 - Alimentazione elettrica
- 3 - Display
- 4 - Tasto Invio
- 5 - Tasto Esc
- 6 - USB (Tipo C)
- 7 - Ingressi analogici
- 8 - USCITA driver valvola  
(solo per il modello OTDEM22R)
- 9 - Dispositivo di bloccaggio a clip per guida sezione  
superiore da 35-mm (1.38 in.) (guida DIN)
- 10 - Connettore per display remoto
- 11 - Ingressi digitali
- 12 - Porta seriale RS-485
- 13 - Uscite analogiche
- 14 - CAN Expansion bus
- 15 - Tasti navigazione
- 16 - Connettore al modulo di comunicazione
- 17 - Connettore della presa del backup della batteria  
(solo per il modello OTDEM22R)

- (ru) 1 - Цифровые выходы
- 2 - Электропитание
- 3 - Дисплей
- 4 - Клавиша Enter
- 5 - Клавиша Esc
- 6 - USB (type C)
- 7 - Аналоговые входы
- 8 - Выход привода клапана  
(только для модели OTDEM22R)
- 9 - Заштатка для монтажа на рейке типа top hat  
(рейке DIN) шириной 35 мм (1,38 дюйма)
- 10 - Коннектор для дистанционного дисплея
- 11 - Цифровые входы
- 12 - Последовательный порт RS-485
- 13 - Аналоговые выходы
- 14 - Шина расширения CAN
- 15 - Клавиши навигации
- 16 - Разъем для подключения модуля связи
- 17 - Разъем для подключения батареи резервного питания (только для модели OTDEM22R)

- (fr) 1 - Sorties numériques
- 2 - Alimentation
- 3 - Affichage
- 4 - Touche Entrée
- 5 - Touche ESC
- 6 - USB (type C)
- 7 - Entrées analogiques
- 8 - Sortie du pilote de vanne (seulement pour le modèle OTDEM22R)
- 9 - Embout de verrouillage à clipler pour rail DIN  
oméga 35 mm (rail DIN)
- 10 - Connecteur pour affichage à distance
- 11 - Entrées numériques
- 12 - Port série RS-485
- 13 - Sorties analogiques
- 14 - Bus d'expansion CAN
- 15 - Touches de navigation
- 16 - Connecteur au module de communication
- 17 - Connecteur de prise de sauvegarde de la batterie  
(seulement pour le modèle OTDEM22R)

- (tr) 1 - Dijital çıkışlar
- 2 - Güç kaynağı
- 3 - Ekrani
- 4 - Enter tuşu
- 5 - Escape tuşu
- 6 - USB (C tipi)
- 7 - Analog girişler
- 8 - Valf sürücüsü çıkışı  
(yalnızca OTDEM22R modeli için)
- 9 - 35-mm (1.38 inç) için klipsli kilit  
üst şarık rayı (DIN rayı)
- 10 - Uzak ekran için konnektör
- 11 - Dijital girişler
- 12 - RS-485 seri port
- 13 - Analog çıkışlar
- 14 - CAN Genişleme vertyolu
- 15 - Navigasyon tuşları
- 16 - İletişim modülünde konnektör
- 17 - Pil ıletkileme soketi konnektörü  
(yalnızca OTDEM22R modeli için)

**⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / UYARI / 警告 / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ЕСКЕРТУ**
**UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION**

- Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist.
- Install and operate this equipment in an enclosure appropriately rated for its intended environment and secured by a keyed or tool locking mechanism.
- Power line and output circuits must be wired and fused in compliance with local and national regulatory requirements for the rated current and voltage of the particular equipment.
- Do not use this equipment in safety-critical machine functions.
- Do not disassemble, repair, or modify this equipment.
- Do not connect any wiring to reserved, unused connections, or to connections designated as No Connection (N.C.).

**Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

**FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT**

- En cas de risques de lésions corporelles ou de dommages matériels, utilisez les verrous de sécurité appropriés.
- Installez et utilisez cet équipement dans une armoire de classe appropriée à l'environnement prévu et sécurisée par un mécanisme de verrouillage à clé ou à outil.
- Les circuits d'alimentation et de sortie doivent être câblés et protégés par un fusible conformément aux exigences réglementaires locales et nationales pour les valeurs nominales de courant et de tension de l'équipement concerné.
- N'utilisez pas cet équipement dans des fonctions d'automatisme de sécurité.
- Ne désassembliez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas cet équipement.
- Ne raccordez pas de câbles à des bornes réservées, inutilisées, et/ou portant la mention non connecté (N.C.).

**Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

**UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB**

- Bei Gefahr für Personal und/oder Geräte sind geeignete Sicherheitssperren zu verwenden.
- Installieren und betreiben Sie dieses Gerät in einem Schaltschrank mit einer für den Einsatzort geeigneten Schutzart und mit einer kodierten Sperrre oder einem Verriegelungsmechanismus abgeschlossen werden kann.
- Netzleitung und Ausgangsschaltungen müssen gemäß lokalen und nationalen Vorschriften für den Nennstrom und die Nennspannung des jeweiligen Geräts verdrahtet und mit einer Sicherung geschützt sein.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für sicherheitskritische Maschinenfunktionen.
- Dieses Gerät darf weder zerlegt noch repariert oder verändert werden.
- Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als "No Connection" (N.C.) (Nicht angeschlossen) gekennzeichnet sind.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

**FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO**

- En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice los dispositivos de bloqueo de seguridad adecuados.
- Instale y utilice este equipo en una carcasa con capacidad adecuada para el entorno correspondiente, y que esté protegida por un mecanismo de bloqueo que use llaves o herramientas.
- La línea de alimentación y los circuitos de salida deben estar equipados con cables y fusibles que cumplan los requisitos normativos locales y nacionales relativos a la corriente nominal y la tensión del equipo en cuestión.
- No utilice este equipo en funciones de maquinaria críticas para la seguridad.
- No desmonte, repare ni modifique este equipo.
- No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como No Connection (N.C.).

**El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.**

**FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA**

- Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interblocki di sicurezza necessari.
- Installare e utilizzare questa apparecchiatura in un cabinet di classe appropriata per l'ambiente di destinazione e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti.
- Per il collegamento e i fusibili dei circuiti delle linee di alimentazione e di uscita, osservare i requisiti normativi locali e nazionali relativi alla corrente e alla tensione nominale dell'apparecchiatura in uso.
- Non utilizzare questa apparecchiatura per funzioni macchina critiche per la sicurezza.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection" (N.C.).

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

**OPERAÇÃO INVOLUNTÁRIA DO EQUIPAMENTO**

- Use os travamentos de segurança apropriados onde houver perigo para o pessoal e/ou para o equipamento.
- Instale e utilize este equipamento em um local calibrado adequadamente para o ambiente pretendido e protegido por um mecanismo de segurança chaveado ou usado.
- A linha de energia e os circuitos de saída devem ser conectados e soldados de acordo com as exigências regulamentares local e nacional para a corrente e voltagem nominais do equipamento específico.
- Não use este equipamento para funções que exijam segurança crítica.
- Não desmonte, repare ou modifique este equipamento.
- Não conecte nenhum fio a conexões reservadas ou não usadas ou a conexões designadas como "No Connection" (N.C.).

**A não observância destas instruções pode provocar a morte, ferimentos graves, ou danos no equipamento.**

**EKİPMANIN YANLIŞLIKLA ÇALIŞMASI**

- Personel ve/veya ekipman için teliyle bulunan durumlarda uygun güvenlik kilitleri kullanın.
- Bu ekipmanı amaçlanan ortam için uygun sınırlandırımlaşma sahip ve anahtarlı veya araçlı bir kilitleme mekanizmasıyla güvenli hale getirilmiş bir muhafaza içine monte ederek çalıştırın.
- Güç hattı ve çıkış devreleri için, söz konusu ekipmanın anma akımı ve voltajıyla ilgili yerel ve ulusal düzenlemelere uygun kablolar ve sigortalar kullanılmalıdır.
- Ekipman fonksiyonel ekipman olarak atanmadığı.
- Bu ekipmanı parçalarına ayırmayın, onarmayı ve modifiye etmeyin.
- Ayrılmış, kullanılmayan bağlantılar veya "No Connection" (Bağlantı Yok, N.C.) olarak gösterilen bağlantılarla herhangi bir kablo bağlamayın

**Bu talimatları uygulamaması ölümle, ağır yaralanmalara veya ekipmanda maddi hasara yol açabilir.**

**意外的设备操作**

- 在存在人员伤害和/或设备危险的场合下，请使用适当的安全联锁。
- 在符合本设备运行时所处环境等级且通过钥匙锁闭装置来锁闭的机箱中安装和操作本设备。
- 必须遵从当地和国家法规中对特定设备额定电流和电压的规定。对电线和输出电路进行布线安装熔断器。
- 请勿在对安全性要求非常高的机器环境中使用本设备。
- 请勿拆解、修理或改装本设备。
- 请勿将任何线路连接至已保留的未用连接点·或指示为“无连接(N.C.)”的连接点。

**不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。**

**НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

- При наличии угроз для персонала и (или) оборудования используйте подходящие системы взаимной блокировки.
- Установка и эксплуатация данного оборудования должны осуществляться в корпусе, пригодном для условий окружающей среды и фиксируемом с помощью запорного механизма, блокируемого ключом или специальным инструментом.
- Проводки и защиты плавкими предохранителями силовой линии и выходных цепей должны выполняться в соответствии с местными и национальными нормативными требованиями к конкретному оборудованию с указанным номинальным током и напряжением.
- Не допускается использование этого оборудования для обеспечения функций
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте это оборудование.
- Не подключайте проводники к неиспользуемым клеммам и/или клеммам, маркированным надписью "No Connection (N.C.)" (Соединение отсутствует).

**Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезному травме или повреждению оборудования.**

**ЖАБДЫҚТАҢ КЕЗДЕЙСОҚ ЖҰМЫС ИСТЕҮІ**

- Қызыметкерлерге және/немесе жабдықта қауіптер бар болса, тиісті қауіпсіздік құлыштарын пайдаланыңыз.
- Бұл жабдықты орнатылуы мен копданылуы қоршаган орта жағдайларына сәйкес келетін және кітт немесе арнайы құралмен құлышталыптын корпусын ішінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Қутап жөлісінің және шыбын тізбектердің сымдары және сақтандырылыштың нақты жабдықтың номиналдастырылғандағы көлемдері мен көрнекілігіндегі жергілікті және үлтпұл нормативті талаптарға сай болуы керек.
- Бұл жабдықты қауіпсіздік маңызды машина функцияларында пайдаланыңыз.
- Бұл жабдықты белшектеменіз, жәндеменіз немесе езгертпешініз.
- Сымдарды пайдаланылмайтын түйіспелерге және/немесе "No Connection (N.C.)" (Қосылым жоқ (К.Ж.)) деп көрсетілген түйіспелерге жалғамаңыз.

**Бұл нұсқаударды орындауда өлімге немесе ауыр жарақатқа я болмаса жабдықтың зақындауына әкеледі.**

**⚠ WARNING : This product may expose the user to chemicals, including nickel, lead and lead compounds, which are considered by the State of California to be among the causes of cancer and birth defects or other damage to the reproductive system. For more information go to: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).**

**⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le nickel, le plomb et les composants du plomb, qui sont reconnus dans l'état de Californie comme faisant partie des causes de cancer et de malformations congénitales ou d'autres préjudices en matière de reproduction. Pour plus d'informations, consulter le site : [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).**

**⚠ WARNUNG : Dieses Produkt kann den Benutzer Chemikalien, einschließlich Nickel, Blei und Bleiverbindungen, aussetzen, die vom Staat Kalifornien als Verursacher von Krebs und Geburtsfehlern oder anderen Schäden am Fortpflanzungssystem angesehen werden. Für mehr Informationen besuchen Sie: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).**

**⚠ ADVERTENCIA : Este producto puede exponer a sustancias químicas, incluidos el níquel, el plomo y los compuestos de plomo que, que el Estado de California considera entre las causas de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).**

**⚠ AVVERTIMENTO : Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui il nichel, il piombo e composti di piombo, considerate dallo Stato della California tra le cause di cancro e difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo. Per ulteriori informazioni visitare: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).**


**⚠ ATENÇÃO : Este produto pode expô-lo a químicos incluindo níquel, chumbo e compostos de chumbo que são reconhecidos pelo Estado da Califórnia como estando entre as causas de cancro e defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos. Para mais informações, visite: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).**

**⚠ UYARI : Bu ürün kullanicıyi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kanser ve doğum kusurları veya üreme sisteminde diğer zararların nedenleri arasında kabul edilen nikel, kurşun ve kurşun bileşikleri de dahil olmak üzere kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).**


**⚠ ЕСКЕРТУ : Бұл әнім пайдаланушыға соның ішінде никельді химиялық заттардың әсерінен ұшырау мүмкін, қорғасын және қорғасын қосылыстары, Калифорния штаты себептерінің арасында қарастырады қатерлі ісік және тұя біткен ақаулар немесе ұрпақты болу жүйесіне басқа зиян. Қосынша ақарапат алу үшін мына веб-сайтқа етінз: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).**

**Mounting / Montage / Montage / Montaje / Montaggio / Montagem  
Montaj / 安装 / Монтаж / Орнату**
**OTB\*\*\*\* / OTD\*\*\*\* DIN VERSION**









Top hat section rail / Rail oméga / Trageschiene / Carril DIN / Guida della sezione profilata Top hat / Trilho da seção de fixação / Üst başlık bölüm rayı / 顶帽式段导轨 / Рейка таврового профиля / Жоғары бет белгілінің бағыттағышы

**OTF\*\*\* / OTDLED FLUSH MOUNTING VERSION**

Mounting on panel with the special brackets provided / Montage sur panneau avec les supports spéciaux fournis / Montage auf Panel anhand mitgelieferter Spezialklammern / Montaje en el panel con los soportes especiales proporcionados / Montaggio a pannello con staffe speciali fornite / Montagem em painel com suportes especiais fornecidos / Sağlanan özel bağlantı parçası ile panel üzerine montaj / 安装在配有专用托架的面板上 / Панельный монтаж специальными поставляемыми кронштейнами / Қамтамасыз етілген арнайы кронштейндермен тақтада бекіту



\*Front panel only (tested in accordance with EN 60529 with a steel sheet 2 mm (0.08in.) thick ±10 %)


**Panel / Panneau / Platte / Panel / Pannello / Painel / Paneli  
面板 / Панель / Тәқта**

**Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones  
Dimensiuni / Dimensões / Boyutlar / 尺寸 / Размеры / Өлшемдер**

**OTDM22R  
OTDM22S  
OTDEM22R**
**OTBM22R**
**OTF\*\*\*  
OTDLED**


**A CN7**

Pitch 3.50 mm (0.14 in.) or 3.81 mm (0.15 in.) / Pitch 3,50 mm ou 3,81 mm / Abstand 3,50 mm oder 3,81 mm / Paso 3,50 mm o 3,81 mm  
 Passo 3,50 mm o 3,81 mm / Passo 3,50 mm ou 3,81 mm / Aralik 3,50 mm veya 3,81 mm / 间距 3.50 毫米 或 3.81 毫米 / Шаг 3,50 мм или 3,81 мм / 3,50 MM немесе 3,81 MM қадам

mm in. 0.35	0.14...1.5	0.14...1.5	0.25...1.5	0.25...0.5	2 x 0.08...0.5	2 x 0.08...0.75	2 x 0.25...0.34
AWG	26...16	26...16	22...16	22...20	2 x 28...20	2 x 28...20	2 x 24...22

	Ø 2,5 mm (0.1 in.)	(C)
N•m	0.22...0.25	
lb-in	1.95...2.21	

Use copper conductors only. / N'utilisez que des conducteurs cuivre. / Nur Kupferleiter verwenden. / Sólo utilice conductores de cobre. / Usare unicamente conduttori in rame.  
 Use somente condutores de cobre. / Yalnızca bakır iletkenler kullanın. / 仅使用铜导线。/ Допускается использование только медных проводников.  
 Tek мыс еткізгіштерді пайдаланыңыз.

**B CN6**

Pitch 5.08 mm (0.20 in.) or 5.00 mm (0.197 in.) / Pitch 5,08 mm ou 5,00 mm / Abstand 5,08 mm oder 5,00 mm / Paso 5,08 mm o 5,00 mm  
 Passo 5,08 mm o 5,00 mm / Passo 5,08 mm ou 5,00 mm / Aralik 5,08 mm veya 5,00 mm / 间距 5.08 毫米 或 5.00 毫米 / Шаг 5,08 мм или 5,00 мм / 5,08 MM немесе 5,00 MM қадам

mm in. 0.28	0.2...2.5	0.2...2.5	0.25...2.5	0.25...2.5	2 x 0.2...1	2 x 0.2...1.5	2 x 0.25...1
AWG	24...14	24...14	22...14	22...14	2 x 24...18	2 x 24...16	2 x 22...18

	Ø 3,5 mm (0.14 in.)	(C)
N•m	0.5...0.6	
lb-in	4.42...5.31	

Use copper conductors only. / N'utilisez que des conducteurs cuivre. / Nur Kupferleiter verwenden. / Sólo utilice conductores de cobre. / Usare unicamente conduttori in rame.  
 Use somente condutores de cobre. / Yalnızca bakır iletkenler kullanın. / 仅使用铜导线。/ Допускается использование только медных проводников.  
 Tek мыс еткізгіштерді пайдаланыңыз.

**C CN9 D CN8 E CN10 F CN2, CN3 G CN1 L CN5 M**



Pitch 2.50 mm (0.098 in.) / Pas de 2,50 mm / Abstand 2,50 mm / Paso de 2,50 mm / Passo 2,50 mm  
 Espaçamento de 2,50 mm / Aralik 2,50 mm / 螺距 2.50 毫米 / Шаг 2,50 мм / 2,50 mm қадам

mm in. 0.27	0.2...0.5	0.2...0.5	0.25...0.34
AWG	24...20	24...20	24...22



Use copper conductors only. / N'utilisez que des conducteurs cuivre. / Nur Kupferleiter verwenden. / Sólo utilice conductores de cobre. / Usare unicamente conduttori in rame.  
 Use somente condutores de cobre. / Yalnızca bakır iletkenler kullanın. / 仅使用铜导线。/ Допускается использование только медных проводников.  
 Tek мыс еткізгіштерді пайдаланыңыз.

**A Power supply / Alimentation / Spannungsversorgung / Fuente de alimentación / Alimentazione / Fornecimento de energia  
Güç Kaynağı / 电源 / Электропитание / Қуат көзі**

OTDM22S  
OTDM22R  
OTBM22R  
OTDEM22R



OTFM22R  
OTFM22S



(1) Type T fuse 1.25 A / Fusible 1.25 A de type T / Sicherung Typ T, 1.25 A / Fusible tipo T 1.25 A / Fusível de tipo T 1.25 A / Tip T sigorta 1.25 A / T 型熔断器 1.25 A / Плавкий предохранитель типа Т на 1.25 А / Т түріне 1.25 А сақтандырышы



**WARNING :** This product may expose the user to chemicals, including nickel, lead and lead compounds, which are considered by the State of California to be among the causes of cancer and birth defects or other damage to the reproductive system.

For more information go to: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**WARNUNG :** Dieses Produkt kann den Benutzer Chemikalien aussetzen, darunter Nickel, Blei und Bleiverbindungen, die vom Staat Kalifornien als eine der Ursachen für Krebs, Geburtsfehler oder andere Schäden des Fortpflanzungssystems angesehen werden.

Für mehr Informationen besuchen Sie: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**AVVERTIMENTO :** Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, tra cui il nichel, il piombo e composti di piombo, considerate dallo Stato della California tra le cause di cancro e difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo.

Per ulteriori informazioni visitare: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**UYARI :** Bu ürün kullanıcısı, Kaliforniya Eyaleti tarafından kanser ve doğum kusurları veya üreme sisteminde diğer zararların nedenleri arasında kabul edilen kurşun, kurşun bileşikleri ve nikel dahil olmak üzere kimyasallara maruz bırakabilir.

Daha fazla bilgi için: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :** Этот продукт может подвергать пользователя воздействию химических веществ, включая никель, свинец и соединения свинца, которые, по мнению штата Калифорния, являются одной из причин рака и врожденных дефектов или других повреждений репродуктивной системы.

Дополнительные сведения см. на сайте: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le nickel, le plomb et les composants du plomb, qui sont reconnus dans l'état de Californie comme faisant partie des causes de cancer et de malformations congénitales ou d'autres préjudices en matière de reproduction.

Pour plus d'informations, consulter le site : [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**ADVERTENCIA :** Este producto puede exponerse a sustancias químicas, incluidos el níquel, el plomo y los compuestos de plomo que, que el Estado de California considera entre las causas de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para más información, visite: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**ATENÇÃO :** Este produto pode expô-lo a químicos incluindo níquel, chumbo e compostos de chumbo que são reconhecidos pelo Estado da Califórnia como estando entre as causas de cancro e defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Para mais informações, visite: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**警告 :** 本产品可能会使用户接触到包括镍、铅和铅化合物在内的化学物质·加利福尼亚州认为这些物质是导致癌症、出生缺陷或其他生殖系统损害的原因之一。欲了解详情请访问：[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).




**ЕСКЕРТУ :** бұл әнім пайдаланушыға химиялық заттардың, сонын ішінде Калифорния штаты қарастыратын обыр, туда біткен кемістіктер немесе басқа да репродуктивті жүйеге зиян келтіретін себептер арасында болуы мүмкін никель, қорғасын және қорғасын коспаларының есеріне ұшыратын мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін мына веб-сайтқа етіңіз: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Wiring diagram / Schéma de câblage / Anschlussbild / Diagrama de cableado / Schema di cablaggio

Diagrama da fiação / Kablolama şeması / 接线图 / Монтажная схема электропроводки / Сымдардың диаграммасы


**B** Digital Outputs / Sorties numériques / Digitalausgänge / Salidas digitales / Uscite digitali / Saídas digitais / Dijital Çıkışlar / 数字量输出  
Цифровые выходы / Сандақ шығыстар

OTBM22R / OTDM22R / OTDEM22R




DO1, DO2, DO3, DO4, DO5:  
relay SPST 3 A 250 Vac

OTDM22S




DO1, DO5: SSR 0.5 A 240 Vac  
DO2, DO3, DO4: relay SPST 3 A 250 Vac

OTFM22R




DO1, DO2, DO3, DO4, DO5:  
relay SPST 3 A 250 Vac

OTFM22S




DO1, DO5: SSR 0.5 A 240 Vac  
DO2, DO3, DO4: relay SPST 3 A 250 Vac


**C** Digital inputs / Entrées numériques / Digitaleingänge / Entradas digitales / Ingressi digitali / Entradas digitais / Dijital girişler  
数字量输入 / Цифровые входы / Сандақ кірістер



**D** Analog Outputs / Sorties analogiques / Analogausgänge / Salidas analógicas / Uscite analogiche / Saídas analógicas / Analog Çıkışlar  
模拟量输出 / Аналоговые выходы / Аналогтық шығыстар



**E** Analog inputs / Entrées analogiques / Analogeingänge / Entradas analógicas / Ingressi analogici / Entradas analógicas / Analog girişler  
模拟量输入 / Аналоговые входы / Аналогтық кірістер




(1) Max current: 50 mA. / Intensité max. : 50 mA. / Max. Strom: 50 mA / Corriente máx.: 50 mA. /  
Corrente max.: 50 mA. / Corrente máx.: 50 mA. / Maks. akım: 50 mA. / 最大电流 : 50 mA. /  
Макс. ток: 50 mA. / Ең көп ток: 50 mA.

(2) Max current: 125 mA. / Intensité max. : 125 mA. / Max. Strom: 125 mA /  
Corriente máx.: 125 mA. / Corrente max.: 125 mA. Corrente máx.: 125 mA. / Maks. akım: 125 mA. /  
最大电流 : 125 mA. / Макс. ток: 125 mA. / Ең көп ток: 125 mA.


**Example: / Exemple : / Beispiel: / Ejemplo: / Esempio: / Exemplo: / Örnek: / 示例: / Пример: / Мысал:**

- NTC - PTC - Pt1000 probe connection / Connexion de la sonde NTC - PTC - Pt1000 / Anschluss der NTC - PTC - Pt1000 / Conexión de sonda NTC - PTC - Pt1000 / Connessione sonda NTC - PTC - Pt1000 / Conexão da sonda NTC - PTC - Pt1000 / NTC - PTC - Pt1000 prob bağlantısı / NTC - PTC - Pt1000 / 探针连接 / соединение пробника NTC - PTC - Pt1000 / NTC - PTC - Pt1000 датчигінің қосылымы.




## Example: / Exemple : / Beispiel: / Ejemplo: / Esempio: / Exemplo: / Örnek: / 示例: / Пример: / Мысал:

- Transducer connection / Connexion du transducteur / Anschluss der Signalwandler / Conexión del transductor / Connessione trasduttore / Conexão do transductor  
Transdüber bağlantısı / 变频器连接 / Соединение измерительного преобразователя / Түрләндіргіш қосылымы.




Signal / Signal / Signal / Señal / Segnale / Sinal / Sinyal / 信号 / Сигнал / Сигнал  
Supply / Alimentation / Spannungsversorgung / Alimentación / Alimentazione / Fornimento / Besleme / 电源 / Электропитание / Қуат көзі

- Voltage 0...5 V ratiometric / Tension 0...5 V ratiométrique / Spannung 0...5 V ratiometrisch / Tensión ratiométrica de 0...5 V / Tensione 0...5 V raziometrica  
Voltagem 0...5 V ratiométrica / Gerilim 0...5 V radyometrik / 电压 0...5 V 比率 / Логометрическое напряжение 0...5 В / 0...5 В көрнекі, логометриялық



**M** Microfit connector / Connecteur Microfit / MicroFit-Stecker / Conector Microfit / Connettore Micro-fit / Conector Microfit  
Microfit konnektör / 微型连接器 / Разъем Microfit / Microfit коннекторы



- Digital inputs / Entrées numériques / Digitaleingänge / Entradas digitales / Ingressi digitali / Entradas digitais / 数字量输入 / Цифровые входы / Сандақ кірістер
- Analog outputs / Sorties analogiques / Analogausgänge / Salidas analógicas / Uscite analogiche / Saídas analógicas / Analog Çıkışlar / 模拟量输出 / Analogовые выходы / Аналогтық шығыстар
- Analog inputs / Entrées analogiques / Analogeingänge / Entradas analógicas / Ingressi analogici / Entradas analógicas / Analog girişler / 模拟量输入 / Аналоговые входы / Аналогтық кірістер


**F** RS-485-1 - Modbus SL

RS-485-2 - Modbus SL


Serial line port / Port de la ligne série / Serieller Leitungsanschluss / Puerto de línea serie

Porta seriale / Porta de linha de série / Serieller Leitungsanschluss / Puerto de línea serie

串行线路端口 / Порт линии последовательной передачи данных / Сериялық жөлі порты




**G CAN Expansion bus / Bus d'extension CAN / CAN-Erweiterungsbus / Bus de ampliación CAN / Bus di espansione CAN**  
**Barramento de expansão CAN / CAN Genişletme veri yolu / CAN 扩展总线 / Шина расширения CAN / CAN кеңейтім шинасы**




**CAN connection example / Exemple de connexion CAN / CAN-Anschlussbeispiel / Ejemplo de conexión CAN**

Esempio collegamento CAN / Exemplo de conexão CAN / CAN bağlantı örneği / CAN 连接示例

Пример подсоединения по шине CAN / CAN қосылымының мысалы



**H USB connections / Connexions USB / USB-Anschlüsse / Conexiones USB / Connessioni USB / Conexões USB / USB bağlantıları / USB 连接**  
**USB-соединения / USB қосылымдары**



**L Valve Outputs / Sorties de vanne / Ventilausgänge / Salidas de válvulas / Uscite valvola / Saídas de válvula / Valf Çıkışları / 阀岛输出**  
**Выходы клапана / Клапан шығыстары**

**OTDEM22R**

**CN5**




VMOT : 12 Vdc / 400 mA max

W± : 200 mA max


Build-in protection against overload (only OTDEM22R) and short-circuit / Protection intégrée contre la surcharge (OTDEM22R uniquement) et le court-circuit / Integriert Schutz gegen Überlast (nur OTDEM22R) und Kurzschluss / Protección incorporada frente a sobrecargas (solo OTDEM22R) y cortocircuitos / Protezione integrata da sovraccarico (solo OTDEM22R) e corto circuito / Proteção embutida contra sobrecarga (apenas OTDEM22R) e curto-circuito / Aşırı yük (yalnız OTDEM22R) ve kısa devreye karşı entegre koruma / 内置过载保护 (仅 OTDEM22R) 和短路保护。/ Встроенная защита от перегрузки (только OTDEM22R) и короткого замыкания / Артық жүктеме (тек OTDEM22R) және қысқа тұйықталуға арналған бекітілген қорғаныс

First switch on / Premier démarrage / Erste Inbetriebnahme / Primera puesta en marcha / Primo avvio / Primeira inicialização  
İlk başlatma / İlk açılma / 首次起动 / Первый запуск / Бірнеші рет іске қосы



LED states and Operating Modes			
		Alarm / Alarme / Alarm / Alarma / Allarme / Alarme / Alarm / 警报 / Аварийный сигнал / Дабыл	Red / Rouge / Rot / Rojo / Rosso / Vermelho / Kırmızı / 红色 / Красный / Қызыл
		Heating / Chauffage / Heizung / Calentamiento / Riscaldamento / Aquecimento / Isıtma / 加热 / Нагревание / Қызыдыру	Green Vert Grün Verde Verde Yeşil 绿色 Зеленый Жасыл
		Cooling / Refroidissement / Kühlung / Enfriamiento / Raffreddamento / Arrefecimento / Soğutma / 制冷 / Охлаждение / Салқындытуу	Verde Verde Verde Yesil
		Standby / Attente / Standby / Standby / Standby / Em espera / Bekleme / 待机 / Режим ожидания / Күтүү режими	Standby Vert Grün Verde Verde Yeşil 待机 Жасыл
		Defrost / Dégivrer / Enteisen / Descongelación / Sbrinamento / Degelo / Buz Giderme / 化霜 / Размораживание / Еріту	Standby Vert Grün Verde Verde Yeşil 待机 Жасыл
		Economy / Économie / Energiesparmodus / Ahorro / Risparmio Energetico / Economia / Ekonomi / 节能 / Экономный режим / Үнемдеу	Economy Vert Grün Verde Verde Yeşil 节能 Үнемдеу
		Edit Mode / Mode Édition / Edit-Modus / Modo Edición / Edit Mode / Modo de edição / Düzenleme Modu / 编辑模式 / Режим редактирования / Өндөрүү режими	Edit Mode Vert Grün Verde Verde Yeşil 编辑模式 Өндөрүү режими
LED Unit of measure			
		Time / Heure / Zeit / Tiempo / Ora / Tempo / Zaman / 时间 / Время / Уақыт	White Blanc Weiß Blanco Bianco Branco Beyaz 白色 Белый Ақ
		Temperature / Température / Temperatur / Temperatura / Temperatura / Temperatura / TeSıcaklık / 温度 / Температура / Температура	White Blanc Weiß Blanco Bianco Branco Beyaz 温度 Белый Ақ
		Pressure / Pression / Druck / Presión / Pressione / Pressão / Basınç / 压力 / Давление / Қысым	White Blanc Weiß Blanco Bianco Branco Beyaz 压力 Давление Белый Ақ
		RH% or % of analog output / % RH ou % de sortie analogique / RH % oder % von Analogausgang / % HR o % de salida analógica / RH% o % dell'uscita analogica / RH% ou % de saída analógica / R%RH veya analog çıkış / % 模拟量输出的 RH% 或 % / Относительная влажность или % аналогового выхода / Аналогтық шығыстың RH% немесе %	White Blanc Weiß Blanco Bianco Branco Beyaz 白色 Белый Ақ
LED utilities			
		P1 Function 1 / Fonction 1 / Funktion 1 / Función 1 / Funzione 1 / Função 1 / Fonksiyon 1 / 功能1 / Функция 1 / 1-функция	White Blanc Weiß Blanco Bianco Branco Beyaz 白色 Белый Ақ
		P2 Function 2 / Fonction 2 / Funktion 2 / Función 2 / Funzione 2 / Função 2 / Fonksiyon 2 / 功能2 / Функция 2 / 2-функция	White Blanc Weiß Blanco Bianco Branco Beyaz 白色 Белый Ақ
		P3 Function 3 / Fonction 3 / Funktion 3 / Función 3 / Funzione 3 / Função 3 / Fonksiyon 3 / 功能3 / Функция 3 / 3-функция	White Blanc Weiß Blanco Bianco Branco Beyaz 白色 Белый Ақ
		P4 Function 4 / Fonction 4 / Funktion 4 / Función 4 / Funzione 4 / Função 4 / Fonksiyon 4 / 功能4 / Функция 4 / 4-функция	White Blanc Weiß Blanco Bianco Branco Beyaz 白色 Белый Ақ
		1, 2, 3, 4 Utilities / Circuits / Verbraucher / Servicios / Utility / Utilitários / Yaridimci uygulamalar / 公用事业 / Сервисные программы / Утилиталар	White Blanc Weiß Blanco Bianco Branco Beyaz 公用事业 Сервисные программы Утилиталар

**Technical Data / Données techniques / Technische Daten / Datos técnicos / Dati tecnici / Dados técnicos / Dane techniczne / 技术数据  
Технические данные / Техникалық деректер**

The product complies with the following harmonized Standards / Le produit est conforme aux Normes harmonisées suivantes / Das Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen / El producto es conforme con las siguientes Normas armonizadas / Il prodotto risulta conforme alle seguenti Norme armonizzate / O produto está conforme as seguintes Normas harmonizadas / Ürün aşağıdaki uyumlu düzenlemelere uyar / 产品符合以下协调标准 / Продукт соответствует следующим общепринятым стандартам / Продукт соответствует следующим общепринятым стандартам		EN 60730-1 EN 60730-2-9	
Construction of control : Electronic automatic Incorporated Control / Fabrication du dispositif : Dispositif électronique de commande incorporé / Geräteausführung : Eingebautes elektronisches Steuergerät / Construcción del dispositivo : Dispositivo electrónico de mando incorporado / Costruzione del dispositivo : Dispositivo elettronico di comando incorporato / Construção do dispositivo : Dispositivo eletrônico de comando incorporado / Cihaz yapısı : Entegre elektronik kumanda aygıtı / 控制结构 : 集成电子自动控制 / Конструкция устройства : Электронный автоматический встраиваемый контроллер / Басқару кұралының құрылышы : Электрондық кіріктірінген басқару құралы			
Purpose of control : Operating control (non-safety related) / Fabrication du dispositif : Dispositif de commande de fonctionnement (mais pas de sécurité) / Geräteausführung : Steuer-Regelgerät (ohne Sicherheitsfunktionen) / Construcción del dispositivo : Dispositivo de mando de funcionamiento (no de seguridad) / Scopo del dispositivo : Dispositivo di comando di funzionamento (non di sicurezza) / Construção do dispositivo : Dispositivo de comando de funcionamento (não de segurança) / Cihaz yapımı : Çalıştırma kumanda aygıtı (güvenlik için değil) / 设备构造 : (非安全) 操作控制装置 / Конструкция устройства : Электронный автоматический встраиваемый контроллер / Құрылыштың құрылышы : Гайдалану басқарулау (қауіпсізкік байланысты емес)			
Environmental front panel rating / Classification environnementale du panneau avant / Umweltbilanz der Frontplatte / Tipo de protección ambiental del panel frontal / Classificazione ambientale pannello frontale / Classificação ambiental do painel frontal / Ortam ön paneli derecelendirmesi / 前面板环境参数额定值 / Степень защиты передней панели / Ортага қызығы алдының панельдің көрсеткіші			
Degree of protection provided by enclosure / Degré de protection fourni par enceinte / Schutzart des Gehäuses / Grado de protección proporcionado por la carcasa / Grado di protezione fornito dall'involucro / Grau de proteção fornecido pelo invólucro / Muhabazanın sağladığı koruma derecesi / 外壳提供的防护等级 / Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой / Корпустың корғау деңгейі	OTB**** OTD**** OTF**** OTDLED	IP20 IP65 (2)	
Method of mounting / Méthode de montage / Einbau / Método de montaje / Metodo di montaggio / Método de montagem / Montaj yöntemi / 安装方法 / Метод монтажа / Монтаждау әдісі			
Type of action / Type d'action / Aktion / Tipo de Acción / Tipo di Azione / Tipo de Ação / Eylem türü / 操作类型 / Тип действия / Өрекет түрі	OTB**** OTD**** OTF**** OTDEM22R	1.B / 1.Y 1.C / 1.Y	
Pollution degree 2 (Normal) / Degré de pollution 2 (Normal) / Verschmutzungsgrad 2 (Normal) / Grado de contaminación 2 (Normale) / Grado di inquinamento 2 (Normale) / Grau de poluição 2 (Normal) / Kirlenme derecesi 2 (Normal) / 污染等级 2 (正常) / Степень загрязнения 2 (Normal) / Ласташың денгейі 2 (қалыпты)			
Overvoltage category / Catégorie de surtension / Überspannungskategorie / Categoría de sobretensión / Categoria di sovratensione / Categoria de sobretensão / Aşırı voltaj kategorisi / 过电压类别 / Категория по перенапряжению / Артық көрнеу санаты			
Rated impulse voltage / Courant impulsif nominal / Nennstoßspannung / Tensión impulsiva nominal / Tensão impulsiva nominal / Nominal darbe voltaj / 标称脉冲电压 / Номинальное импульсное напряжение / Номиналды импульстік көрнеу			
TM173OB**** / TM173OD**** : Power supply ISOLATED / Alimentation ISOLÉE. / SOLIERTE Versorgung. / Alimentación AISLADA. / Alimentazione ISOLADA. / Besleme voltajı YALITILMIŞ. / 电源电压已隔离。/ Источник питания НЕ. / Қуат көрнеу ОКШАУЛАНГАН.		24 Vac (±10%) 50 / 60 Hz 20...38 Vdc	
TM173O***** : Power supply not isolated (RS-485 ISO) / Alimentation non isolée (RS-485 ISO) / Nicht isolierte Stromversorgung (RS-485 ISO) / Fuente de alimentación no aislada (RS-485 ISO) / Alimentazione non isolata (RS-485 ISO) / Fonte de alimentação não isolada (RS-485 ISO) / Yalıtılmamış güç kaynağı (RS-485 ISO) / 电源未作绝缘保护 (RS-485 ISO) / Неизолированный источник питания (RS-485 ISO) / Қуаттегі жабдықтау оқшауланбадан (RS-485 ISO)			
Power draw / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme / Potencia consumida / Potenza assorbita / Potência absorvida / Güç çekme / 功耗 / Энергопотребление / Жетек қуаты	OTDLED OTB**** OTD**** OTF**** OTDEM22R	0.5 W 10 W 18 W	
Ambient operating conditions / Conditions ambiantes d'utilisation / Bedingungen der Betriebsumgebung / Condiciones ambientales de funcionamiento / Condizioni operative ambientali / Condições de funcionamento ambiente / Ortam çalışma koşulları / 环境操作条件 / Рабочие условия окружающей среды / Жұмыс істеу отасындағы жағдайлар	OTB**** OTD**** OTDLED OTF**** OTDEM22R	-20...65 °C (-4 ...149 °F) 5...95 % (1) -20...55 °C (-4 ...131 °F) 5...95 % (1)	
Transportation and storage conditions / Conditions de transport et de stockage / Transport- und Lagerbedingungen / Condiciones de transporte y almacenamiento / Condizioni di trasporto e immagazzinamento / Condições de transporte e armazenamento / Taşıma ve depolama koşulları / 运输和储存条件 / Условия транспортировки и хранения / Тасымалдау және сақтау жағдайлары			
Software class / Classe du logiciel / Softwareklasse / Clase del software / Classe del software / Classe de software / Yazılım sınıfı / 软件类别 / Класс и структура программы / Бағдарламалық жасактама класы			
(1) Non condensing / Sans condensation / Nicht kondensierend / Sin condensación / Senza condensa / Sem condensação / Yoğunlaşmaz / 非冷凝 / Без образования конденсата / Конденсат тұрмайды (2) Front panel only (tested in accordance with EN 60529 with a steel sheet 2 mm (0.08 in.) thick ± 10 %) see page 4			
<b>DISPOSAL:</b> The equipment (or product) must be subjected to separate waste collection in compliance with the local legislation on waste disposal. <b>MISE AU REBUT:</b> L'appareil (ou le produit) doit être éliminé et traité selon la réglementation relative à l'élimination des DEEE en vigueur. <b>ENTSORGUNG:</b> Das Gerät (bzw. Produkt) ist nach den örtlich geltenden Abfallbestimmungen getrennt zu sammeln. <b>ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:</b> El aparato (o producto) ha de someterse a una recogida por separado de conformidad con las normativas locales vigentes en materia de eliminación de desechos. <b>SMALTIMENTO:</b> L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento. <b>ELIMINAÇÃO:</b> O aparelho (ou o produto) deve ser objeto de recolha separada de acordo com as normativas locais vigentes em matéria de eliminação de resíduos. <b>BERTARAF:</b> Cihaz (veya ürün) imha ile ilgili yerel yönetmeliklere uygun biçimde ayrı olarak toplanmalıdır. <b>废弃处置:</b> 设备 (或产品) 必须根据地方现行废物处置法规进行分类收集 <b>УТИЛИЗАЦИЯ:</b> Приложение (или продукт) должно утилизироваться отдельно в соответствии с местными стандартами по утилизации отходов. <b>ҚОҚЫСКА ТАСТАУ:</b> Бұл құрылышты (немесе өнімді) жергілікті қоқыс тастау ережесіне сәйкес жеке қоқыс ретінде тастау керек.			
 <p><b>General Cybersecurity Information:</b> Scan this code to access the Cybersecurity Portal.  <b>Informations générales sur la cybersécurité :</b> Scannez ce code pour accéder au portail de cybersécurité.  <b>Allgemeine Informationen zur Cybersicherheit:</b> Scannen Sie diesen Code, um auf das Cybersicherheits-Portal zuzugreifen.  <b>Información general sobre ciberseguridad:</b> Escanee este código para acceder al portal de ciberseguridad.  <b>Informazioni generali sulla sicurezza informatica:</b> Eseguire la scansione di questo codice per accedere al Portale di sicurezza informatica.</p>			
 <p><b>Informações Gerais de Segurança Cibernética:</b> Digitalize este código para aceder ao Portal de Segurança Cibernética.  <b>Genel Siber Güvenlik Bilgileri:</b> Siber Güvenlik Portalı'na erişmek için bu kodu tarayın.  <b>一般网络安全信息：</b> 扫描此代码以访问网络安全门户。  <b>Общая информация о кибербезопасности:</b> Отсканируйте этот код, чтобы получить доступ к порталу кибербезопасности.  <b>Жалпы киберқауісіздік ақпараты:</b> киберқауісіздік порталына кіру үшін осы кодты сканерленген.</p>			
<b>INFORMATION</b> <b>Eliwell Controls s.r.l.</b> Via dell'Industria, 15 - Zona Industriale Paludi • 32016 Alpago (BL) ITALY T +39 0437 166 0000 T +39 0437 166 0060 (Italy) T +39 0437 166 0066 (other countries) E sales@eliwell.it@es.com Technical helpline +39 0437 166 0005 E techsuppeliwell@es.com www.eliwell.com MADE IN ITALY	<b>ИНФОРМАЦИЯ / АҚПАРАТ</b> <b>ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ</b> Дата изготовления печатается на контроллере и отображает недели и год производства (ww-yy) <b>СДЕЛАНО В</b> СДЕЛАНО В ИТАЛИИ <b>ДАЙЫНДАЛГАН КҮНІ</b> Дайындалған күні контроллерде басылып жазылады және ендістік аттасы мен жылын көрсетеді.(ww-yy) <b>ДАЙЫНДАУШЫ ЕЛ</b> ИТАЛИЯДА ЖАСАЛҒАН <b>АДРЕС</b> <b>Eliwell Controls Srl</b> Via dell' Industria, 15 - Z. I. Paludi 32016 Alpago (BL) - Italy төл.: +39 0437 166 0000		<b>Московский офис</b> 115230, Россия, Москва, ул. Нагатинская д.2/2 подъезд 2, этаж 4, офис 402 <b>Телефоны</b> +7 985 030 59 13 или +7 985 305 59 13 Закупки: michael@mosinv.ru Дополнительный номер: 15 Техподдержка: leonid@mosinv.ru Дополнительный номер: 17 <a href="http://www.eliwell.mosinv.ru">www.eliwell.mosinv.ru</a>
<b>UK Authorized Representative:</b> Schneider Electric Limited Stafford Park 5 Telford, TF3 3BL United Kingdom	<b>ТОО "Шнейдер Электрик"</b> Адрес: 050010, Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д. 38 (БЦ «Кен Даля»). <b>Телефон:</b> +7 (727) 357 23 57 <b>факс:</b> +7 (727) 357 24 39		